

BACTONET

BACTERICIDA E
FUNGICIDA DE CONTACTO

Limpeza e Manutenção

Institucional

Saúde

Hotelaria e Restauração

Escolas

Ambiente



CARACTERÍSTICAS

Líquido de reacção química neutra. Incolor com cheiro a extractos de frutos.

PROPRIEDADES

BACTONET pela sua composição é considerado um bactericida de contacto. Eficaz contra as bactérias Gram- e Gram+.

BACTONET apresenta um largo espectro de actividade bactericida e fungicida, controlado conforme as normas Europeias de eficácia bactericida: NF EN 1040 V/V, em condições de limpeza, NF EN 1276 em condições de sujidade. Eficácia bactericida sobre a *Legionella pneumophila* CIP 10385T tratado de acordo com a norma NFT 72.301.

Eficácia fungicida (em condições de limpeza) testado de acordo com a norma NF NE 1275 com 5 minutos de contacto, sobre *Candida Albicans*.

APLICAÇÃO

BACTONET aplica-se directamente sobre as superfícies a desinfectar, deixando um tempo de contacto mínimo de 10 minutos. BACTONET é compatível com a maioria das superfícies; é também recomendado para desinfecção de sistemas de ar condicionado, na proporção de 5 litros por cada 1.000m³ de conduta. Deixar actuar durante 3 horas, fora da presença humana. Ventilar bem o local antes de voltar a utilizar.

UTILIZAÇÃO

BACTONET é utilizado na desinfecção de superfícies e materiais de sanitários, ambulâncias, veículos funerários, sistemas de ar condicionado, lares de 3ª idade, infantários, escolas, clínicas veterinárias, escritórios, etc.

BACTONET é recomendado para desinfecção de mobiliário de escritório, telefones, objectos comuns, cabines de duche, desumidificadores, etc.

VANTAGENS

- Produto de aplicação directa
- Eficácia Bactericida e Fungicida
- Multi superfícies
- Conforme normas Europeias



Exemplo de aplicação do BACTONET



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Bactericida sinergizado de largo espectro, à base de sais de amónio quaternário, aldeído glutárico, álcool purificado e suportes de dispersão. Produto biocida classificado como TPO2.
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido incolor
ODOR	Ligeiro a extracto de frutos
pH	7,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Muito bom
ENXAGUAMENTO	Não aplicável
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não aplicável
DENSIDADE RELATIVA	0,960
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REACÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	Não aplicável
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva.
APLICAÇÃO	
Aplicar directamente sobre as superfícies a desinfectar, deixando um tempo de contacto mínimo de 10 minutos.	



PRECAUÇÕES

Produto químico: Leia o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Fechar a embalagem após cada utilização. Não deixar ao alcance das crianças. Não pulverizar sobre qualquer material incandescente. Não aplicar em suportes sensíveis ao álcool. Não misturar com outros produtos.

Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS



PORTUGAL

Imporquímica - Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial Alto do Carvalhinho, Lote 11 - Apartado 39 -
2861-909 Moita - Portugal
Tel: +351 212 808 390 | Fax: +351 212 808 395
E-mail: info@imporquimica.pt

CABO VERDE

Imporquímica Cabo Verde, Lda.
Armazém Achada Grande de Trás
Ilha de Santiago, Praia - Cabo Verde
Tel.: +238 939 07 48
E-mail: caboverde@imporquimica.com

ANGOLA

Imporquímica Angola - Indústria de Produção Química, S.A.
Estrada do Zango/Viana, Pólo Industrial Tubogás Armazéns 35 e 36
Município de Viana, Luanda - Angola
Tel: +244 226 214 746 | Tel: +244 936 791 479
E-mail: angola@imporquimica.com

MOÇAMBIQUE

Imporquímica Moçambique, Lda.
Avenida Zedequias Manganhela, n.º 267, Prédio JAT IV 4º andar,
Maputo - Moçambique
Tel.: +258 845 797 467
E-mail: mocambique@imporquimica.com



Visit us
IMPORQUIMICA.COM

BACTONET